

DE	
Anleitungen und Informationen des Herstellers Informationsbrochure für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbrochure sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbrochure bei Weitergabe der PSA beizubehalten, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandeln. Zu diesem Zweck sind diese Informationsbrochure unverändert veröffentlicht worden. Schutzhandschuhe Gefährdung Risikokategorie II Zertifizierung Notifiziert Stelle CE Parc S.t. Garm. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 Kennnummer	

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Risikokategorieklärung kann unter www.qssafety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen chemische Risiken, nicht gegen die Gefahr, Stromschläge, Strahlung, Arbeit mit Hochdruckluft. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im gekürzten Zustand oder unter Gewichtslastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zustands, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsumgebung abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung nach dem Produkt und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen) / Materialien, Lötlöcher, Farbveränderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Dieses Produkt wurden durch Prüfungen unter Laborbedingungen ermittelt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, als die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verrundungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann dies, aufgrund des Verschleißes, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für ein unzureichendes Gehen.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickbündel bzw. an der Stupe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an der Handfläche, den Fingern und den Handgelenken haben. Finger und Handgelenke sollten übermäßig Dehnung und Zug erfahren können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so abgezogen werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, da diese sichtbar und unsichtbar mit Schmutz kontaminiert sein kann. Handschuhe sind also zu ziehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerringe des Handschuhs von den Fingern. Der Strickbündel oder die Stupe kann dann die Hände von innen nach außen über die Handgelenke abziehen. Damit der Handschuh seinen Komfort beibehält, sollte diese nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungsempfehlung geändert werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Vor Arbeitsbeginn (nach Pausen und ggf. nach dem Handwaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (vor Pausen und vor Arbeitschluss) kann ein geeignetes Hautreinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Handwaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40° und 60° C (104° – 140° F). Bitte verwenden Sie ein handelsübliches Waschmittel oder Reinigungsmittel. Nicht chemisch reinigen! Das Reinigungsprodukt sollte keine Bleichen oder bleichende Inhaltsstoffe enthalten. Keine Weichspüler verwenden. Der Trocknungsprozess kann zu einer Verformung der Geweberückfläche führen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158° F) nicht überschreiten. Wichtig: Waschen und Gebrauch können die Wirksamkeit des Handschuhs im Laufe der Zeit verringern.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beachtlichem oder unbedeutendem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädliche oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen

1-4 / A-F Erzielte Prüfergebnisse (je höher, desto besser)

0 Mindestleistungsfähigkeit nicht erreicht

X Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handinnenfläche durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

FR	
Instructions et informations du fabricant Informations brochure sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II, chapitre 1.4. Veuillez lire attentivement ce document d'information avant utilisation de l'EPI. Vous êtes tenu de jolindre cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet. Catégorie de risque II Dimensions) Certification Organisme notifié CE Parc S.t. Garm. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 N° d'identification	

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à www.qssafety.com.

Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège contre les risques suivants: Risques mécaniques, Risques thermiques (chaleur et/ou feu), chocs, chocs électriques, Rayonnement, Traumatisme ou blessures physiques. Les performances de ces domaines d'application assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ce produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Produits chimiques, Micro-organismes, Froid, Chocs électriques, Rayonnement, Traumatisme ou blessures physiques. Les performances de ces domaines d'application assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ceci ne signifie pas que l'utilisation prolongée peut occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. chaque utilisation pour des travaux, forage, décolatations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptes ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par rallongement.

Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier l'EPI avant utilisation et éventuellement après la lavage des mains. Si la durée de travail prévue est différente en fonction de différents paramètres (par ex. température, usage, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou d'abus.

Instructions sur le port de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez les doigts dans le gant et appuyez / contrôlez la main avec souplesse sur la face interne du gant vers l'extérieur. Vérifiez l'ajustement du gant. Les gants doivent avoir une position fixe et être à l'aise dans les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et élément excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permanente d'éviter le contact de la peau extérieure avec les éléments ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de votre corps et de la face interne du gant vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-ouïe ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut être réalisé avant le retrait part des gants.

Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Nettoyage/entretien: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140° F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un fissurage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158° F). Important: L'utilisation de l'entretien peut réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

Élimination: Éliminez ce produit conformément aux dispositions de la catégorie de risque II. Il vous protège contre des produits chimiques, des risques thermiques (chaleur et/ou feu), chocs, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ce produit peut être utilisé pour des substances nocives pour l'environnement ou pour des produits chimiques, micro-organismes, froid, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ceci ne signifie pas que l'utilisation prolongée peut occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. chaque utilisation pour des travaux, forage, décolatations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptes ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par rallongement.

Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier l'EPI avant utilisation et éventuellement après le lavage des mains. Si la durée de travail prévue est différente en fonction de différents paramètres (par ex. température, usage, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou d'abus.

Instructions sur le port de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez les doigts dans le gant et appuyez / contrôlez la main avec souplesse sur la face interne du gant vers l'extérieur. Vérifiez l'ajustement du gant. Les gants doivent avoir une position fixe et être à l'aise dans les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et élément excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permanente d'éviter le contact de la peau extérieure avec les éléments ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de votre corps et de la face interne du gant vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-ouïe ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut être réalisé avant le retrait part des gants.

Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Nettoyage/entretien: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140° F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un fissurage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158° F). Important: L'utilisation de l'entretien peut réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

Élimination: Éliminez ce produit conformément aux dispositions de la catégorie de risque II. Il vous protège contre des produits chimiques, des risques thermiques (chaleur et/ou feu), chocs, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ce produit peut être utilisé pour des substances nocives pour l'environnement ou pour des produits chimiques, micro-organismes, froid, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ceci ne signifie pas que l'utilisation prolongée peut occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. chaque utilisation pour des travaux, forage, décolatations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptes ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par rallongement.

Instructions sur le port de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez les doigts dans le gant et appuyez / contrôlez la main avec souplesse sur la face interne du gant vers l'extérieur. Vérifiez l'ajustement du gant. Les gants doivent avoir une position fixe et être à l'aise dans les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et élément excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permanente d'éviter le contact de la peau extérieure avec les éléments ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de votre corps et de la face interne du gant vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-ouïe ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut être réalisé avant le retrait part des gants.

Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Nettoyage/entretien: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140° F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un fissurage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158° F). Important: L'utilisation de l'entretien peut réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

Élimination: Éliminez ce produit conformément aux dispositions de la catégorie de risque II. Il vous protège contre des produits chimiques, des risques thermiques (chaleur et/ou feu), chocs, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ce produit peut être utilisé pour des substances nocives pour l'environnement ou pour des produits chimiques, micro-organismes, froid, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ceci ne signifie pas que l'utilisation prolongée peut occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. chaque utilisation pour des travaux, forage, décolatations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptes ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par rallongement.

Instructions sur le port de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez les doigts dans le gant et appuyez / contrôlez la main avec souplesse sur la face interne du gant vers l'extérieur. Vérifiez l'ajustement du gant. Les gants doivent avoir une position fixe et être à l'aise dans les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et élément excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permanente d'éviter le contact de la peau extérieure avec les éléments ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de votre corps et de la face interne du gant vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-ouïe ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut être réalisé avant le retrait part des gants.

Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Nettoyage/entretien: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140° F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un fissurage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158° F). Important: L'utilisation de l'entretien peut réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

Élimination: Éliminez ce produit conformément aux dispositions de la catégorie de risque II. Il vous protège contre des produits chimiques, des risques thermiques (chaleur et/ou feu), chocs, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ce produit peut être utilisé pour des substances nocives pour l'environnement ou pour des produits chimiques, micro-organismes, froid, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ceci ne signifie pas que l'utilisation prolongée peut occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. chaque utilisation pour des travaux, forage, décolatations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptes ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par rallongement.

Instructions sur le port de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez les doigts dans le gant et appuyez / contrôlez la main avec souplesse sur la face interne du gant vers l'extérieur. Vérifiez l'ajustement du gant. Les gants doivent avoir une position fixe et être à l'aise dans les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et élément excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permanente d'éviter le contact de la peau extérieure avec les éléments ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de votre corps et de la face interne du gant vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-ouïe ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut être réalisé avant le retrait part des gants.

Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Nettoyage/entretien: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140° F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un fissurage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158° F). Important: L'utilisation de l'entretien peut réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

Élimination: Éliminez ce produit conformément aux dispositions de la catégorie de risque II. Il vous protège contre des produits chimiques, des risques thermiques (chaleur et/ou feu), chocs, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ce produit peut être utilisé pour des substances nocives pour l'environnement ou pour des produits chimiques, micro-organismes, froid, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ceci ne signifie pas que l'utilisation prolongée peut occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. chaque utilisation pour des travaux, forage, décolatations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptes ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par rallongement.

Instructions sur le port de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez les doigts dans le gant et appuyez / contrôlez la main avec souplesse sur la face interne du gant vers l'extérieur. Vérifiez l'ajustement du gant. Les gants doivent avoir une position fixe et être à l'aise dans les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et élément excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permanente d'éviter le contact de la peau extérieure avec les éléments ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de votre corps et de la face interne du gant vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-ouïe ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut être réalisé avant le retrait part des gants.

Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Nettoyage/entretien: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140° F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un fissurage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158° F). Important: L'utilisation de l'entretien peut réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

Élimination: Éliminez ce produit conformément aux dispositions de la catégorie de risque II. Il vous protège contre des produits chimiques, des risques thermiques (chaleur et/ou feu), chocs, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ce produit peut être utilisé pour des substances nocives pour l'environnement ou pour des produits chimiques, micro-organismes, froid, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ceci ne signifie pas que l'utilisation prolongée peut occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. chaque utilisation pour des travaux, forage, décolatations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptes ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par rallongement.

Instructions sur le port de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez les doigts dans le gant et appuyez / contrôlez la main avec souplesse sur la face interne du gant vers l'extérieur. Vérifiez l'ajustement du gant. Les gants doivent avoir une position fixe et être à l'aise dans les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et élément excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permanente d'éviter le contact de la peau extérieure avec les éléments ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de votre corps et de la face interne du gant vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-ouïe ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut être réalisé avant le retrait part des gants.

Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Nettoyage/entretien: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140° F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un fissurage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158° F). Important: L'utilisation de l'entretien peut réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

Élimination: Éliminez ce produit conformément aux dispositions de la catégorie de risque II. Il vous protège contre des produits chimiques, des risques thermiques (chaleur et/ou feu), chocs, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ce produit peut être utilisé pour des substances nocives pour l'environnement ou pour des produits chimiques, micro-organismes, froid, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ceci ne signifie pas que l'utilisation prolongée peut occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. chaque utilisation pour des travaux, forage, décolatations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptes ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par rallongement.

Instructions sur le port de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez les doigts dans le gant et appuyez / contrôlez la main avec souplesse sur la face interne du gant vers l'extérieur. Vérifiez l'ajustement du gant. Les gants doivent avoir une position fixe et être à l'aise dans les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et élément excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permanente d'éviter le contact de la peau extérieure avec les éléments ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de votre corps et de la face interne du gant vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-ouïe ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut être réalisé avant le retrait part des gants.

Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Nettoyage/entretien: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140° F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un fissurage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158° F). Important: L'utilisation de l'entretien peut réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

Élimination: Éliminez ce produit conformément aux dispositions de la catégorie de risque II. Il vous protège contre des produits chimiques, des risques thermiques (chaleur et/ou feu), chocs, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ce produit peut être utilisé pour des substances nocives pour l'environnement ou pour des produits chimiques, micro-organismes, froid, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ceci ne signifie pas que l'utilisation prolongée peut occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. chaque utilisation pour des travaux, forage, décolatations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptes ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par rallongement.

Instructions sur le port de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez les doigts dans le gant et appuyez / contrôlez la main avec souplesse sur la face interne du gant vers l'extérieur. Vérifiez l'ajustement du gant. Les gants doivent avoir une position fixe et être à l'aise dans les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et élément excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permanente d'éviter le contact de la peau extérieure avec les éléments ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de votre corps et de la face interne du gant vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-ouïe ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut être réalisé avant le retrait part des gants.

Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Nettoyage/entretien: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140° F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un fissurage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158° F). Important: L'utilisation de l'entretien peut réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

Élimination: Éliminez ce produit conformément aux dispositions de la catégorie de risque II. Il vous protège contre des produits chimiques, des risques thermiques (chaleur et/ou feu), chocs, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ce produit peut être utilisé pour des substances nocives pour l'environnement ou pour des produits chimiques, micro-organismes, froid, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ceci ne signifie pas que l'utilisation prolongée peut occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. chaque utilisation pour des travaux, forage, décolatations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptes ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par rallongement.

Instructions sur le port de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez les doigts dans le gant et appuyez / contrôlez la main avec souplesse sur la face interne du gant vers l'extérieur. Vérifiez l'ajustement du gant. Les gants doivent avoir une position fixe et être à l'aise dans les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et élément excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permanente d'éviter le contact de la peau extérieure avec les éléments ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de votre corps et de la face interne du gant vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-ouïe ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut être réalisé avant le retrait part des gants.

Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Nettoyage/entretien: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140° F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un fissurage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158° F). Important: L'utilisation de l'entretien peut réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

Élimination: Éliminez ce produit conformément aux dispositions de la catégorie de risque II. Il vous protège contre des produits chimiques, des risques thermiques (chaleur et/ou feu), chocs, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ce produit peut être utilisé pour des substances nocives pour l'environnement ou pour des produits chimiques, micro-organismes, froid, chocs électriques, rayonnement et blessures physiques. Les performances de ces domaines de protection assure que sous certaines conditions sont expressément exclues. Ceci ne signifie pas que l'utilisation prolongée peut occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. chaque utilisation pour des travaux, forage, décolatations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptes ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par rallongement.

