

DE		
Anleitungen und Informationen des Herstellers Informationen für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Artikel 1 Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbrochure sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbrochure bei Weitergabe der PSA beizubehalten, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandeln. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbrochure uneingeschränkt vervielfältigt werden. Schutzhandschuhe Gefährdung Zertifizierung Notifizierte Stelle Risikokategorie II EN 388, EN 407, EN 511, STANDARD 100 by OEKO-TEX® C/C Parc S.T. Gam., -4, rue Hem, Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 0075 Kennnummer		

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die CE-Kennzeichnungsklärung kann unter www.qssafety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), Andre als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Klima, Stromschläge, Strahlung, Arbeit mit Hochdruckstrahl. Bitte beachten Sie die angegebenen Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühlt und trocknen lassen. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Quotzen fernhalten. Nicht im gekürzten Zustand oder unter Gewichtslastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zugsatzes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsumgebung abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und während jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. Spalte, runde Beschädigungen / Materialien, Lötlack, Farberänderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Uneingesegnete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Prüfungen unter Berücksichtigung des Risikofaktors durch eine Überprüfung ermöglicht, ab die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen an Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Vibrationseinstufung) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann dies, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickband bzw. an der Stupe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an der Handfläche, den Fingern sowie Fingerschreibern haben. Fingerschreib, Schreuband sowie überlappende Nähte zwischen können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so angezogen werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, die dazu sichtbar und unsichtbar mit Schadstoffen kontaminiert sein kann. Handschuhe also so anziehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerspitzen des Handschuhs von den Fingern. Der Strickband bzw. die Stupe kann dann nach außen geklappt werden, um den Handschuh so abzuschieben. Damit der Handschuh seinen Komfort behält, sollte diese nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungshinweise gewaschen werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Vor Achtenbeginn (nach Pausen und ggf. nach dem Händewaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (vor Pausen und vor Arbeitschluss) kann ein geeignetes Händereinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Händewaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Das Produkt sollte mit einem feuchten Tuch (lauwarmes Wasser), ohne Chemikalien oder durch Abblättern gereinigt und an der Luft getrocknet werden. Dieses Produkt nach der Reinigung und vor dem erneuten Tragen auf Schäden, Beschädigungen nicht weiterverwenden. Je nach Art der Reinigung, kann sich diese negativ auf die Leistung des Produktes auswirken. Der Hersteller übernimmt daher, nach einer unsachgemäß durchgeführten Reinigung, keine Verantwortung mehr für das Produkt.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beachtlichem oder unabsichtlichen Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

EN 511:2006	Protective gloves against cold		
EN 511	Test parameter	Performance level	Test result
ABC	A Convective cold	1-4	X
	B Contact cold	1-4	2
	C Waterproofness	0-1	X

This article may be used as its insulating properties when wet. For information regarding the maximum permissible exposure (temperature, duration etc.) please contact the manufacturer.

EN 511:2006	Protective gloves against cold		
EN 511	Test parameter	Performance level	Test result
ABC	A Convective cold	1-4	X
	B Contact cold	1-4	2
	C Waterproofness	0-1	X

Manufacturer	Year and month of production	STANDARD 100 by OEKO-TEX®
		

Read the manufacturer's instructions and information	CE-marking	UK:SeprO-marking
		

FR		
Instructions et informations du fabricant Brochure d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II section 1.4. Veuillez lire soigneusement cette brochure d'information avant l'utilisation de l'EPI. Vous êtes tenu de jeter cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou de la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet. Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège contre les risques suivants: Risques mécaniques, Risques thermiques (chaleur et/ou feu). Tous les domaines d'application autres que ceux susmentionnés sont expressément exclus. Ce produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Produits chimiques, Micro-organismes, Ombres, Froid, Chocs électriques, Rayonnement, Travail au jet haute pression. Merci de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performance associés. Entreposage/vilification/contrôle: Stocker au frais et sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus d'une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les modifications ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, décolorations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement. Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, usage, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Instructions sur la part de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-orte ou sur la manchette. Veillez à ce qu'il agisse confortablement. Les gants doivent être portés sur le dos de la paume, les doigts et les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et éliminent excessif peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact avec la face extérieure avec les vêtements ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Les gants de la sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Prenez le fait, enlever d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de retourner vers l'extérieur le bord-orte ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque utilisation conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du nettoyage approprié, le produit peut durer des semaines, par ex. par allongement. Tous les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, usage, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Instructions sur la part de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-orte ou sur la manchette. Veillez à ce qu'il agisse confortablement. Les gants doivent être portés sur le dos de la paume, les doigts et les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et éliminent excessif peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact visible ou invisible avec des substances nocives. Les gants de la sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Prenez le fait, enlever d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de retourner vers l'extérieur le bord-orte ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque utilisation conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du nettoyage approprié, le produit peut durer des semaines, par ex. par allongement.		

EN 511:2006	Protective gloves against cold		
EN 511	Test parameter	Performance level	Test result
ABC	A Convective cold	1-4	X
	B Contact cold	1-4	2
	C Waterproofness	0-1	X

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à www.qssafety.com.

Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège contre les risques suivants: Risques mécaniques, Risques thermiques (chaleur et/ou feu). Tous les domaines d'application autres que ceux susmentionnés sont expressément exclus. Ce produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Produits chimiques, Micro-organismes, Froid, Chocs électriques, Rayonnement, Travail au jet haute pression. Merci de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performance associés.

Entreposage/vilification/contrôle: Stocker au frais et sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus d'une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les modifications ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, décolorations, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement.

Tous les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, usage, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Instructions sur la part de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-orte ou sur la manchette. Veillez à ce qu'il agisse confortablement. Les gants doivent être portés sur le dos de la paume, les doigts et les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et éliminent excessif peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact visible ou invisible avec des substances nocives. Les gants de la sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Prenez le fait, enlever d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de retourner vers l'extérieur le bord-orte ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque utilisation conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du nettoyage approprié, le produit peut durer des semaines, par ex. par allongement.

Alle Leistungen wurden durch Prüfungen unter Berücksichtigung des Risikofaktors durch eine Überprüfung ermöglicht, ab die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen an Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Vibrationseinstufung) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann dies, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickband bzw. an der Stupe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an der Handfläche, den Fingern sowie Fingerschreibern haben. Fingerschreib, Schreuband sowie überlappende Nähte zwischen können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so angezogen werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, die dazu sichtbar und unsichtbar mit Schadstoffen kontaminiert sein kann. Handschuhe also so anziehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerspitzen des Handschuhs von den Fingern. Der Strickband bzw. die Stupe kann dann nach außen geklappt werden, um den Handschuh so abzuschieben. Damit der Handschuh seinen Komfort behält, sollte diese nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungshinweise gewaschen werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Vor Achtenbeginn (nach Pausen und ggf. nach dem Händewaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (vor Pausen und vor Arbeitschluss) kann ein geeignetes Händereinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Händewaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Das Produkt sollte mit einem feuchten Tuch (lauwarmes Wasser), ohne Chemikalien oder durch Abblättern gereinigt und an der Luft getrocknet werden. Dieses Produkt nach der Reinigung und vor dem erneuten Tragen auf Schäden, Beschädigungen nicht weiterverwenden. Je nach Art der Reinigung, kann sich diese negativ auf die Leistung des Produktes auswirken. Der Hersteller übernimmt daher, nach einer unsachgemäß durchgeführten Reinigung, keine Verantwortung mehr für das Produkt.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beachtlichem oder unabsichtlichen Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handhändehälfte durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen (EN) 2016/425, anexe II (siehe auch Tabelle 1):

1-6 / A-F: Erzielte Prüfungsleistung (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

